

Motor TPMS Bandenspanningscontrolesysteem

Verkorte Nederlandse Gebruiksaanwijzing

Installatie :

Druk 4 seconden op de " - " knop om de LCD monitor aan te zetten.
Monteer sensor 1 op het voorbandventiel, en sensor 2 op het achterbandventiel.
Indien nog niet beide bandendrukken zichtbaar zijn op het display,
dan de banden 1 omwenteling laten maken.
en klaar is kees...

Gebruik :

Druk 4 seconden op de " - " knop om de LCD monitor aan te zetten.
Nadat de banden 1 omwenteling gemaakt hebben, is de actuele druk af te lezen.
Druk op de + toets om de temperatuur af te lezen.

Indien er 10 minuten geen wijzigingen in de drukken en temperatuur zijn,
en geen beweging is, dan zal de monitor in de standby stand gaan.
Dan is het voldoende om kort op de " - " toets te drukken om het scherm weer te activeren.

De monitor zal een geluids, licht en trilalarm geven bij ongewoon drukverlies, en
als de druk of temperatuur de ingestelde waardes overschrijd.

Instellen :

De monitor is reeds voorzien van instellingen voor Nederlands motor gebruik.
Druk 4 seconden op de " M " toets om instellingen te wijzigen.
Druk dan kort op de " M " toets totdat de in te stellen waarde verschijnt.
Met de "+ " en " - " toetsen kan de waarde gewijzigd worden.
Druk kort op de " S " toets om de wijziging op te slaan.

Wij wensen u veel plezier met, en veel veilige en zuinige kilometers met
uw Motor TPMS Bandenspanningscontrolesysteem

www.siamimport.nl
info@siamimport.nl